


# Quick Reference Card



Stap 1: Zet het scherm op de gewenste hoogte met + of -

Let op: zet het scherm op de laagste stand om deze te verplaatsen




Stap 2: Druk 1x op de Powerknop om te starten en schuif het hoesje van de camera af als je die wil gebruiken, Omgekeerd om af te sluiten



Stap 3: sluit de HDMI en USB kabel aan op uw laptop



Stap 4: Selecteer HDMI 2 voor weergave en bediening van uw laptop




Selecteer ProNote voor de whiteboard functie




Meer informatie en handleidingen beschikbaar op onze website: [My.Prowise.com](https://www.myprowise.com)

# Opstart gids Teams


Heb je je laptop verbonden met het scherm en wil je teams gaan gebruiken zorg er dan voor dan je deze aanpassingen in Teams maakt voordat je de les\vergadering start.




Stap 1: ga naar de 3 puntjes rechtsboven in teams en kies voor settings\instellingen



Stap 2: ga naar devices\apparaten en kies voor de RGB Camera



Stap 3: en bij microfoons voor de microfoon van het scherm



Stap 4: Wil je tijdens de les\presentatie wisselen tussen de camera van je laptop en het scherm klik rechtsonder op je video scherm in teams op de 3 puntjes en kies voor switch camera\Camera Wisselen

(let op 2 het scherm heeft 2 camera's dus wissel totdat je de juiste camera hebt!)